

FONE DE OUVIDO BLUETOOTH SPORT

MODELO: FB-BT-2

O Fone de ouvido bluetooth sport possui controle geral para alternar entre faixas, aumentar e diminuir o volume, atender chamadas telefônicas mantendo as mãos livres.

Conforme a Lei nº 11.291/06, informamos que o uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Microfone embutido para chamadas telefônicas.	01 UN. Fone de ouvido bluetooth sport.
Controle de volume.	01 UN. Cabo V3 / USB.
Intra-auriculares.	01 UN. Manual do usuário.
Fio em forma de fita.	
Impedância: 32 ohms.	
Frequência de resposta: 20 Hz / 20 KHz.	
Bateria recarregável.	
Compatível com smartphones, tablets, computadores e etc.	

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO.

Não armazene o fone perto de fontes de calor como radiadores, aquecedores, fornos ou outros equipamentos.

Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

Não desmonte, tente modificar ou substituir qualquer parte.

Evite quedas, isso danifica o aparelho.

MODO DE USO.

Carregamento da bateria.

Plugue o conector V3 ao Fone de ouvido bluetooth sport e a extremidade USB em uma fonte de energia. A luz LED indica o carregamento.

Ligar/desligar.

No controle geral, instalado no fio do Fone de ouvido bluetooth sport, mantenha pressionado o botão central e ouvirá a mensagem: "Power On.". Para desligar repita o procedimento e ouvirá "Power Off.".

Conectando via bluetooth.

1. Ligue o Fone de ouvido bluetooth sport.
2. Ative a função bluetooth no dispositivo que deseja emparelhar (Smartphone, desktop, notebook e etc.) e selecione: "BT". Ao concluir o pareamento o Fone de ouvido bluetooth sport emitirá o aviso: "Connected."
3. Ação o play no dispositivo.

Chamadas telefônicas.

Para atender a chamadas telefônicas pressione brevemente o botão central do controle geral, instalado no fio do fone. Para desligar, repita a operação.

Ajuste de volume.

Aumente ou diminua o volume apertando repetidas vezes os botões + ou - do controle geral.

Mudando de faixa.

Mantenha pressionados os botões + ou - do controle geral.

Pause e Play.

Ação o play ou o pause pressionando o botão ao centro no controle geral.

MODO DE USO.

Problemas	Razão provável e solução
O fone bluetooth não liga.	- Verifique se a bateria está carregada, se não estiver, recarregue-a.
Não conecta com o dispositivo móvel.	- No seu dispositivo móvel: Desligue e ligue a função bluetooth. - Refaça o pareamento com o fone bluetooth. - Mantenha o dispositivo próximo do Fone de ouvido bluetooth sport e sem barreiras.
Sem som nos fones.	- Conecte um dispositivo de áudio. - Ação a tecla play no dispositivo transmissor de áudio. - Aumente o volume do fone.
Está com baixa qualidade de áudio.	- Emparelhe outro dispositivo móvel. - Mantenha o dispositivo perto do Fone de ouvido bluetooth sport e sem barreiras.

Escanear o código para obter mais informações.*



* Para o funcionamento do código, é necessário o APP de leitura QRcode.

SUporte: SAC@NEXT-TRADING.COM
VER: BR-PT 20180718JXHZ