MANUAL DE INSTRUÇÕES

FILTRO DE LINHA SMART WEB (3,5 E 10 PORTAS)



VOLT

DESCRIÇÃO:

O novo Filtro de Linha Smart Web, é a solução Volt que possibilita inúmeras aplicações, trata-se de um produto inteligente, de fácil configuração e instalação. Possuindo modelos em 10 tomadas, 5 tomadas e 3 tomadas totalmente gerenciáveis. Conta com o recurso de Timer, podendo programar hora e os dias da semana que uma determinada tomada irá ligar ou desligar. Esta configuração pode ser feita em todas as tomadas separadamente. Para seu acesso e manuseio, conta com um aplicativo VOLT, onde pode ser feita todas as configurações e controle. Possui também uma Interface Web para acesso. Sua configuração padrão de rede é via DHCP, que simplifica a localização do dispositivo na rede para configuração. Seu cenário de aplicação é imenso, podendo ser utilizado em diversas locais e seguimentos.

APLICAÇÕES:

- · Sistemas fotovoltaicos On-Grid e Off-Grid;
- · Telecomunicações juntamente com fontes, rádios, roteadores, switchs e etc;
- Residencial para sistemas de iluminação, eletrodomésticos, ar condicionado, cercas elétricas, centrais de alarmes, sistemas de automatizados e etc;
- · Agricultura como sistemas de automação, acionamento de algum dispositivo e etc.;
- · Industrias em bancadas, computadores, etc;
- · Datacenter em servidores, roteadores, ar condicionado e etc.

Observação: Limite de amperagem 10A

CARACTERÍSTICAS:

- · Modelos em três, cinco e dez tomadas.
- · Interface Web para monitoramento;
- · Configuração rápida e fácil;
- · Discovery para localizar equipamento na rede;
- DHCP para facilitar configuração;
- · Acesso via smartphone por aplicativo SMART SMI VOLT;
- · Pode ser configurado totalmente pelo aplicativo;
- · Possibilidade de nomear todas as tomadas para controle e identificação;
- · Relógio para fornecimento de hora;
- · Agendamento para ligar/desligar as portas de tomada por hora e dias da semana;
- Protocolo SNMP para monitoração;
- WatchDog para monitoramento;
- Intervalo de varredura ajustável de 1 a 60 minutos;
- Reset de portas automático em caso de não resposta ao ping;
- Limite de amperagem total de 10 A para todos os modelos;
- Trabalha em 127/220Vac.

INSTALAÇÃO:

Conecte o Filtro de Linha Smart Web a um ponto de energia AC (127/220Vac), feito isto, insira o cabo ethernet a porta gerência (LAN) e conecte a rede. O Filtro de Linha por padrão de fábrica sai com todas as portas desabilitadas, acesso o dispositivo e faça as configurações necessárias. Após estes passos, ligue os aparelhos a serem alimentados nas tomadas disponíveis no Filtro de Linha Smart Web.



Acesso as configurações e gerenciamento:

O Filtro de linha Smar Web possui duas formas de acesso a suas configurações;

- Aplicativo Smart SMI Volt (disponível para Android no Play Store)
- Web Browser (Qualquer navegador que suporte HTML5 e Java Script)

Acesso as configurações e gerenciamento:

Em um Smartphone com sistema operacional Android, capture o QR Code ou vá até a loja de aplicativos (Play Store) e procure por SMART SMI VOLT, após localizar o aplicativo, clique em INSTALAR e aguarde até que o aplicativo seja instalado no smartphone.



QR Code para redirecionamento para download



Ícone de atalho do aplicativo

O aplicativo é rápido e fácil de ser utilizado. Na parte superior possui três opções de acesso que são;

- · Discovery- Localiza todos os dispositivos Volt na rede inclusive o Filtro de linha Smart Web
- Conexão Manual- Permite o acesso aos dispositivos Volt, preenchendo manualmente os campos de Endereço IP, Usuário e Senha.
- Dispositivos Salvos- Após a localização dos dispositivos pelo Discovery ou conexão manual, o dispositivo pode ser salvo, para que com um clique seja concedido acesso ao equipamento.

Na parte inferior possui a seguinte opção;

· Atualizar- Atualiza o campo do Discovery (Busca) dos dispositivos Volt na rede



Acesso via aplicativo:

O Filtro de Linha Smart Web possui por padrão de fabrica a opção de DHCP habilitado em sua configuração de rede, para facilitar o acesso ao dispositivo. Quando conectado à rede, equipamento executa uma busca por alguns segundos para localização de um servidor de IP. Para localização do IP fornecido para o Filtro de linha, basta baixar o software Discovery disponível no site da Volt.ind.br em Downloads>Discovery. Instale e execute a busca. A localização do filtro de linha pode ser feita através do aplicativo Smart SMI Volt instalado em algum smartphone. Vá na opção Discovery, clique sobre Atualizar e o equipamento aparecerá para conexão. Selecione o equipamento desejado, clique sobre ele, preencha os campos de usuário e senha e clicar em Acessar, feito isso o acessos ao equipamento será liberado. Lembrando que para esta configuração, o smartphone deverá estar na mesma rede que o filtro de linha. Informações de usuário e senha.

LOG	SIN
Usuário	admin
Senha	Voltvolt

Para conexão manual basta ir na opção do aplicativo Conexão Manual preenchendo os campos de Endereço de IP, Usuário e Senha. Após o preenchimento, clique sobre Login. Caso queira salvar o dispositivo, basta marcar o campo Salvar Dispositivo.

Acesso a Interface Web:

ATENÇÃO!!!

Para a realizar o acesso à interface web do dispositivo através do browser, o computador deverá estar na mesma faixa de rede do Filtro de Linha Smart Web.

Após o conectar o Filtro de Linha Smart Web a rede, abra o browser (navegador web ex: Mozila Firefox, Chrome, Internet Explorer ou Opera) e digite o seguinte endereço de **IP 192.168.0.51**, este endereço é o padrão de fábrica e deve ser alterado após o primeiro acesso.



Em seguida pressione ENTER, a página de autenticação do usuário será exibida.

Segurança do Windows	×
Microsoft Edge	
O servidor 192.168.0.51 está so e sua senha. O servidor indica Device.	olicitando seu nome de usuário que é proveniente de Volt OS
Aviso: seu nome de usuário e s autenticação básica em uma co	enha serão enviados via onexão que não é segura.
Nome de usuário	
Senha	
OK	Cancelar
OK	Cancelar

Preencha os campos conforme a tabela LOGIN apresentada anteriormente.

Apresentação da Interface Principal:

VOLT						
Filtro de Linha Smar	t Web					
Status Dispositivo	Configura	acões Interfa	ce Ethernet			
Interface de Rede	Host:		FILTRO DE LINH	łA		
Configurar Data e Hora	MAC Adress		54:10:EC:23:9D:	D7		
Configurar Timer	IP:		192.168.0.51			
WatchDog	Mascara de :	Subrede:	255.255.255.0			
Status WatchDog	Gateway:		192.168.0.1			
Configurar Tomadas	DNS Primári	0:	192.168.0.2			-
Rearme Tomadas	DNS Secure	dário:	8.8.8.8			2
SNMP	Informac	ões do Dispos	sitivo			
Download Arquivo MIB	11	D	200			
Alterar Senha	versao web	Page:	3.0.0			
Reiniciar	versao Hard	Iware:	2/0801201			
Reset Configuração	Versao Volt		3.0.0			
Suporte Técnico 1	Versao MCU	1	REV3			
Home Page Volt	Uptime:		0d - 01:46			
-	Hora:		14:21:56			
	Data:		19/09/2019			3
	Dia da Sema	ina:	Quinta			
	Sensores	;				
	Temperatura	a:	36 °⊂			4
	Controle	das Tomadas	:			
	ID	Info.	Nome	Status	Controle	Reiniciar
	Tomada1	Timer ON	Flavio	DESLIGADA	ON/OFF	
	Tomada2	Timer ON	Matias	DESLIGADA	ON/OFF	
	Tomada3	Timer ON	Máximo	DESLIGADA	ON/OFF	5 🛛

Volt Tecnologia Avenida Sapucai, 111 - Beiro Bau Vista - Santa Pica do Sapucai - MG - Brasil Telefone/fatt - 55 (35) 3471 3492 | 3471 356 - www.vatt.ind.or Copyright © 2019 Volt Tecnologia.

	Funcionalidade do sistema				
ID	Descrição	Função			
1	Menu principal	Comandos necessários para realização das operações			
2	Interface Ethernet	Apresenta as configurações de rede do dispositivo			
3	Informações do Dispositivo	Todas as informações de funcionamento do Dispositivo			
4	Sensores	Indica a temperatura interna do dispositivo			
5	Controle das Tomadas	Indica o estado da tomada e permite alterá-lo			

Funcionalidades dos botões do Menu:

"Status do Dispositivo"

Redireciona para a página principal da Interface Web onde são apresentados os principais parâmetros do Filtro de Linha Smart Web. Os parâmetros apresentados são:

Configurações Interface Ethernet: Apresenta os parâmetros de rede que estão configurados e sendo utilizados para comunicação do dispositivo.

• Informações do Dispositivo: Apresenta os dados de Hardware e software do dispositivo. Como versão de WebPage, Hardware, Volt OS e MCU. Além do Uptime, que indica a quanto tempo o dispositivo está em funcionamento sem ser reiniciado.

· Sensores: Apresenta a temperatura interna do dispositivo, medida pelo sensor.

• Controle da Tomadas: Mostra o status de cada tomada, identificação, timer de agendamento de cada tomada e permite alterar o estado da porta como habilitado ou desabilitado.

Interface de Rede:

VOLT		
Filtro de Linha Smart	Web	
Status Dispositivo	Configurar Interfa	ace Ethernet
Interface de Rede	Atenção: Configuraç	ões incorretas podem causar perda de conectividade com o Dispositivo.
Configurar Data e Hora	Se isso ocorrer executo	e o reset para os padrões de fabrica através do botão de reset.
Configurar Timer	MAC Address:	54:10:EC:23:9D:D7
WatchDog	Host:	FILTRO DE LINHA
Status WatchDog	Ativar DHCP	
Configurar Tomadas	IP:	192.168.0.51
Rearme Tomadas	Gateway:	255.255.265.0
SNMP	Mascara de Subrede:	192.168.0.1
Download Arquivo MIB	DNS Primário:	192.168.0.2
Alterar Senha	DNS Secundário:	8.8.8.8
Reiniciar	Gravar	
Reset Configuração		
Suporte Técnico		
Home Page Volt		

Votr Lecnologuia Avenida Sapucal, 111 - Bairo Bac Vista - Santa Rita da Sapucal - MG - Brasil Telefone/Fax: +55 (33) 3471 3042 | 3471 7366 - www.valt.ind.o Copyright © 2019 Volt Tecnologia.

Esta opção apresenta os campos para configuração dos parâmetros de comunicação Ethernet, como Host, IP, Gateway, Máscara de Subrede, DNS Primário e DNS Secundário. Estas configurações têm como finalidade prover as informações necessárias para que o dispositivo possa ser ingressado na faixa de endereços disponíveis nas redes do cliente. Para desabilitar a configuração de DHCP, basta desmarcar o campo e clicar em gravar. Atenção: Configurações incorretas podem causar perda de conectividade com o Dispositivo. Se isso ocorrer execute o reset para os padrões de fábrica através do botão de reset.

Data e Hora:

VOLT				
Filtro de Linha Smart Web				
Status Dispositivo	Configuração d	o Relógio		
Interface de Rede	Data Atual:	19/09/2019		
Configurar Data e Hora	Horário Atual:	14:24:36		
Configurar Timer	Dia da Semana:	Quinta 🔻		
WatchDog				
Status WatchDog	Gravar	bter do sistema operacional ,		
Configurar Tomadas				
earme Tomadas				
5NMP				
ownload Arquivo MIB				
llterar Senha				
teiniciar				
Reset Configuração				
Suporte Técnico				
Home Page Volt				

Volt Technologia Avenida Saputai, 111 – Boiro Bou Vista – Santa Rita do Saputai – MG – Brasil Telefone/Fax: +55 (35) 3471 3042 | 3471 7366 – www.volt.int.or Copyright @ 2019 Volt Technologia.

Em Configurar Hora e Data é possível realizar as alterações de data, hora e dia da semana, podendo ser feito manualmente ou automaticamente na opção Obter do Sistema Operacional. Faça as alterações e clique em Gravar.

Configurar Timer:

VOLT											
Filtro de Linha Smart	Web										
Status Dispositivo	Configuraç	;ão do Timer									
Interface de Rede	Tomada Ha	abilitar Ligar	Desliga	r			Agen	dar			
Configurar Data e Hora	•			□ s	eg 🗏 T	er 🗏 🤇	Qua 🗏 🤇	Qui 💷 :	Sex 🔲	Sab 🔲	Dom
Configurar Timer	Gravar										
WatchDog											
Status WatchDog	Status Tin	ner das Tomada	IS								
Configurar Tomadas	Tomada	Habilitar	Ligar	Desligar	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
Rearme Tomadas	1	ON	11:50	11:51	×	×	×	×	×		
SNMP	2	ON	11:51	11:52	×	×	×	×	×		
Dowoload Arguiyo MIB	3	ON	11:53	11:54	×	×	×	×	×		
Alberar Sapha											
Alterar Serina											
Reiniciar											
Reset Configuração											
Suporte Técnico											
Home Page Volt											

Volt Tecnologia Averida Saputai, 111 - Boiro Boa Vista - Sarta Rica do Saputai - MG - Brasil Telefone/Fax: +55 (33) 37/13042 | 37/17366 - www.vati.ind.o Copy right © 2019 Volt Tecnologia.

Em Configurar Timer é possível realizar as configurações de agendamento de horário e dia da semana em que uma determinada tomada irá ligar e desligar individualmente. Basta selecionar a tomada, habilitá-la, preencher o horário para ligar e o para desligar selecionando os dias da semana. Para ser aplicado o timer clique em gravar, esta configuração deverá ser feita individualmente por tomada.

WatchDog:

VOLT Filtro de Linha Smart Web Configurações Gerais Watchdog Status Dispositivo Interface de Rede Ativar Watchdog Configurar Data e Hora 1 Intervalo entre Varreduras[Min] Configurar Timer Limite Ping [1- 10000] ms 20 WatchDog Tempo Rearme das Portas [5-60] segundos 10 Status WatchDog 0 Número Máximo de Resets por Porta [0 = Desabilitado - 255] Configurar Tomadas Rearme Tomadas SNMP Configuração Watchdog das Tomadas Download Arguivo MIB Habilitar IP [IPV4] Tomada Ações • Gravar Alterar Senha Reiniciar Configuração Atual das Tomadas Reset Configuração Tomada Status IP [IP¥4] Suporte Técnico 1 Desabilitada 0.0.0.0 Home Page Volt 2 Desabilitada 0.0.0.0 3 Desabilitada 0.0.0.0 Volt Tecnologia

Averida Sapuca', 111 - Ba'ını Bau'nısta-Santa Rita do Sapuca' - MS - Brasil Telefone/Fau: +55 (35) 3471 3042 | 3471 7366 - www.volt.ind.or Copyright © 2019 Volt Tecnologia.

Nesta página é possível configurar os parâmetros do WatchDog do dispositivo. Configurando o tempo de intervalos entre varredura, tempo de rearme das portas, limite ping, número máximo de resets por porta e ativar e desativar o WatchDog, além dos campos para configuração do IP que será monitorado por porta e quais portas estarão com watchdog ativado.

Status WatchDog:

VOLT Filtro de Linha Smart Web Status Dispositivo Parâmetros WatchDog Interface de Rede Desabilitado Status: Configurar Data e Hora Intervalo Varredura: 1 min Configurar Timer Limite Ping: 20 ms WatchDog Tempo Rearme: 10 seg Status WatchDog Status WatchDog Configurar Tomadas Varredura: Pausa Rearme Tomadas Tomada Atual: SNMP IP: Download Arquivo MIB Contador Ping: Alterar Senha Latência [ms]: Reiniciar Média Latência [ms]: Reset Configuração Status das Tomadas Suporte Técnico ID **Contador Resets** Status Home Page Volt DESLIGADA 0 Tomada1 DESLIGADA Tomada2 n Tomada3 0 Resetar Contadores de Reset Volt Tecnologia

Avenida Saputai, 111 - Bairo Boa Vista - Santa Rita do Saputai - MG - Brasil Telefone/Fax: + 55 (35) 3471 3042 | 3471 7365 - www.volt.ind.or Copy right © 2019 Volt Tecnologia.

Em Status WatchDog apresenta a atual situação dos parâmetros configurados no WatchDog, como Habilitado ou desabilitado, Tempo de varredura, limite de ping e tempo de rearme. Apresentando a atividade que o WatchDog está executando em tempo real, mostrando a varredura que está sendo executada, em qual tomada está sendo executada, o IP da tomada, a quantidade de pings que está sendo enviada com latência da conexão e a média da latência. Também mostra o status das tomadas com um contador indicando a quantidade de vezes em que cada porta foi resetada. Além de possuir um botão para Reset dos contadores de reset de porta.

Configurar Tomadas:

VOLT			
Filtro de Linha Smart W	/eb		
Status Dispositivo	Configuração das Tomad	as	
Interface de Rede	Tomada Habilitar	Identificação	Ações
Configurar Data e Hora	▼ □		Gravar Habilitar Todas Desabilitar Todas
Configurar Timer	Configuração Atual das 1	ſomadas	
WatchDog	Tomada	Habilitar	Identificação
Status WatchDog	1	Habilitada	Flavio
Configurar Tomadas	2	Habilitada	Matias
Rearme Tomadas	З	Habilitada	Máximo
SNMP			
Download Arquivo MIB			
Alterar Senha			
Reiniciar			
Reset Configuração			
Suporte Técnico			
Home Page Volt			

Volt Tecnologia Avenida Sapucaí, 111 - Bairro Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil Telefone/Fax: +55 (35) 3471 3042 | 3471 7366 - www.volt.ind.br Copyright © 2019 Volt Tecnologia.

Nesta opção do menu de configurações, é possível configurar o estado em que tomada ficará (Habilitado/Desabilido). Por padrão de fabrica as tomadas permanecem desabilitada até que seja feito o primeiro acesso e as habilite. Quando uma tomada está desabilitada, não é possível ligar a tomada através da página de Status do Dispositivo, é necessário que habilite a tomada. Caso queira habilitar/desabilitar todas as tomadas basta clicar sobre os botões em azul e confirmar clicando em OK no campo de confirmação que aparecerá na tela. Todas as tomadas possui o campo de identificação, podendo identificar cada tomada com o nome do dispositivo conectado a tomada.

SNMP

VOLT

ispositivo	Configuração SNM	IP	
nterface de Rede	Ativar SNMP		
onfigurar Data e Hora	Conformação das	Communities	
Configurar Timer	Configuração das	Communities	
WatchDog	Read Community 1	volt	
- Status WatchDog	Read Community 2	read	
Coofiguiror Tomodos	Read Community 3	public	
	Write Community 1	Volt	
Rearme Tomadas	Write Community 2	write	1
SNMP	Write Community 3	nublic]
Download Arquivo MIB		Pasito	_
Alterar Senha	Gravar		
Reiniciar			
Reset Configuração			
Suporte Técnico			
Home Rade Malt			

Volt Tecnologia Avenida Sapucaí, 111 - Bairro Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil Telefone/Fax: +55 (53) 3471 3042 | 3471 7366 - www.volt.ind.br Copyright © 2019 Volt Tecnologia.

O Filtro de linha possui o recurso de SNMP, um protocolo padrão para monitoramento e gerenciamento de redes. A sigla SNMP é um acrônimo para "Simple Network Management Protocol" ou "Protocolo Simples de gerenciamento de redes". Na prática, SNMP é o protocolo mais usado para saber o que acontece dentro de ativos de redes e serviços. Para utilização do recurso basta habilitar marcando o campo de Ativar SNMP e configurar as Community a serem utilizadas. O dispositivo é compatível com qualquer software de gerencia do mercado que trabalhe com protocolo SNMP como, The Dude, Zabbix, PRTG, Monsta, Nagios entre outros.

Download MIB

Download Arguivo MIB

O Filtro de Linha Smart Web disponibiliza para download o arquivo .MIB que fornece todas as OIDs para configuração do dispositivo. Para executar o download basta clicar sobre Donwload Arquivo MIB.

Alterar Senha

VOLT	
Filtro de Linha Smart V	Web
Status Dispositivo	Configurar Senha de Acesso
Interface de Rede	Utilize o formulário abaixo para alterar a senha do administrador.
Configurar Data e Hora	Atenção: A senha deve conter 8 caracteres.
Configurar Timer	Senha:
WatchDog	Confirmar Senha:
Status WatchDog	Atterar Senha
Configurar Tomadas	
Rearme Tomadas	
SNMP	
Download Arquivo MIB	
Alterar Senha	
Reiniciar	
Reset Configuração	
Suporte Técnico	
Home Page Volt	

Volt Tecnologia Avenida Sapucaí, 111 - Bairro Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil Telefone/Fax: +55 (53) 3471 3042 | 3471 3766 - www.volt.ind.br Copyright © 2019 Volt Tecnologia.

Neste item é possível alterar a senha padrão do administrador utilizada no acesso à Interface Web, por uma senha de 8 dígitos.

Reiniciar

VOLT

Filtro de Linha Smar	t Web
Status Dispositivo	Reinicialização do Sistema
Interface de Rede	As configurações foram executadas com sucesso, o sistema será reiniciado com o novo endereço IP.
Configurar Data e Hora	Redirecionando para: http://192.168.0.51/
Configurar Timer	
WatchDog	
Status WatchDog	
Configurar Tomadas	
Rearme Tomadas	
SNMP	
Download Arquivo MIB	
Alterar Senha	
Reiniciar	
Reset Configuração	
Suporte Técnico	
Home Page Volt	

Volt Tecnologia Avenida Sapucaí, 111 - Bairro Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil Telefone/Fax: +55 (53) 3471 3042 13471 7366 - www.volt.ind.br Copyright © 2019 Volt Tecnologia.

Nesta opção possibilita a reinicialização do Filtro de linha Smart Web. Após clicar sobre Reiniciar, abrirá uma contagem e o equipamento voltará a página inicial.

Reset Configurações

Deseja restaurar as configurações de fábrica?

 01/	O and a law
ОК	Cancelar

No Filtro de Linha Smart Web o reset para o padrão de fábrica pode ser feito por duas formas como;

- Fisicamente segurando o botão por cerca de 10 segundos,
- Através da opção Reset Configurações, presente no menu do equipamento.

Lembrando que o Filtro de Linha voltará para padrão de fabrica perdendo todas as configurações feitas. Basta clicar sobre Reset Configurações, uma mensagem na tela irá aparecer solicitando a confirmação, basta clicar em OK e o Filtro de Linha voltará as configurações de fábrica.

Suporte Técnico

Em caso de alguma dúvida clique sobre o ícone Suporte Técnico.



Este ícone irá te direcionar ao seu e-mail, para entrar em contato com o suporte técnico da Volt, o endereço do e-mail (suporte@-volt.ind.br) para envio será cadastrado automaticamente.

Home page Volt

Este ícone direciona o usuário a página na internet da Volt.



Especificações Técnicas

Características Técnicas		
Modelos	3 portas	Cod.13.14.008
	5 portas	Cod.13.14.009
	10 portas	Cod.13.14.010
Entrada	127/220Vac	
Saída	A mesma tensão da entrada	
Corrente Máximo	10 A	Para todos os modelos
Proteções	Proteção de Sobre Corrente	
	Proteção de Sobre Tensão	
Interface de Gerência	Velocidade	10Mbs Base-t RJ45 IEEE802.3TM
	Auto MDI/MDI-X	Não suportado
	Mac	Sim
	Protocolos	ARP - TCP - UDP - DNS - IP- ICMP
	Suportados	– SNMP-DHCP
	Network Discovery	Over UDP
	WatchDog:	Individual por porta IP (padrão IPV4)
	Intervalo de	1 a 60 minutos ajustável
	Varredura	
	N° de ping por	Fixo 10 amostras
	tomada	
	Reset automático caso não responda ao ping	
	Opera em redes em bridge ou roteadas	
	Funcionamento em ambiente Windows e Linux	
	Redes roteadas	Depende da configuração
		Gateway e DNS Server
		(Solicitação ARP)

Outros			
Dimensões	3 Tomadas	Sobrepor AxLxP –	
		44,25x232,20x66,75mm	
	5 Tomadas	Sobrepor AxLxP - 45x298x68mm	
	10 Tomadas	Rack 19" 1U AxLxP - 47x480x100 mm	
Peso	3 Tomadas	0,45 Kg	
	5 Tomadas	0,7 kg	
	10 Tomadas	1 Kg	
MTBF	>60.000 horas (estimado)		
Temperatura	0 a +40 °C		
de operação			

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda.

 O equipamento será reparado gratuitamente nos casos de defeitos de fabricação ou possíveis danos verificados, considerando seu uso correto no prazo acima estipulado.

a) Todo produto devolvido dentro do prazo de garantia seja por motivo de defeito de fabricação ou incompatibilidade, será avaliado e analisado criteriosamente por nosso departamento técnico, para verificar a existência da possibilidade de conserto.

3. Os serviços de reparo dentro da garantia não cobrem o valor do envio do equipamento à Volt, somente o retorno do equipamento ao cliente via PAC. Caso o cliente queira por Sedex, o frete fica por conta do mesmo.

4. Implicam em perda de garantia as seguintes situações:

a) O uso incorreto, contrariando as instruções contidas neste manual.

b) Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado.

c) Problemas causados por instalações elétricas mal adequadas, flutuação excessivas de tensão, produto ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados pelo fabricante ou sobrecarga do equipamento.

d) Danos físicos (arranhões, descaracterização, componentes queimados por descarga elétrica, trincados ou lascados) ou agentes da natureza (raio, chuva, maresia, etc.)

e) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: conectores, cabo de força, ou qualquer outra peça que caracterize desgaste.

f) Qualquer outro defeito que não seja classificado como defeito de fabricação.

5. A garantia só será válida mediante a apresentação de nota fiscal.

Fabricado por: VOLT Equipamentos Eletrônicos EIRELI CNPJ: 11 664 103 / 0001 - 72

