





Guia rápido para caixa SE-FC2-E

05/05/2023 Revisão 3

ÍNDICE

Precauções de Segurança	2
Especificações do Produto	4
Dimensões	11
Diagrama SE Box	12
Instalação de Hardware	13
Montagem na Parede	13
Conectando EPM	15
Comissionamento do Sistema	17
Verifique a conexão com a Internet	17
Configurações do dispositivo Modbus	21
Verifique o status do EPM	23

Precauções de segurança



Antes de realizar as operações, leia todo este manual e siga todos os cuidados para evitar acidentes. As precauções de segurança fornecidas neste documento não abrangem todas as precauções de segurança. A CPS não será responsável por qualquer consequência causada pela violação dos regulamentos de operação de segurança e dos padrões de design, produção e uso.

Declaramos que:

A CPS não será responsável por qualquer consequência causada por qualquer um dos seguintes eventos.

- Transporte.
- As condições de armazenamento não atendem aos requisitos especificados neste documento.
- Violar as instruções de operação e precauções de segurança neste documento para instalação, conexão de cabos e manutenção.
- Operação em ambientes extremos que não são abordados neste documento.
- Modificações não autorizadas no produto ou código de software.
- Instalação ou uso em ambientes não especificados nas normas internacionais relacionadas.
- Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Requisitos de Pessoal

- Somente técnicos elétricos qualificados podem instalar e operar a Caixa SE-FC2.
- O pessoal de operação deve receber treinamento profissional.
- O pessoal da operação deve ler este documento e seguir todas as precauções.

O pessoal de operação deve estar familiarizado com as especificações de segurança
 sobre o sistema elétrico.

O pessoal de operação deve entender a composição e os princípios de funcionamento do sistema de energia fotovoltaica vinculado à rede e os regulamentos locais.

Instalação

- Certifique-se de que a Caixa SE-FC2 não esteja conectada a uma fonte de alimentação e não esteja ligada antes de iniciar a instalação.
- Certifique-se de que a Caixa SE-FC2 seja instalada em um ambiente bem ventilado.
- Não execute nenhuma operação em outros componentes dentro do chassi, exceto conectar cabos de alimentação CA e cabos de comunicação.
- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com os padrões elétricos locais.

PERIGO

Altas tensões podem causar choques elétricos e ferimentos graves durante a operação da Caixa SE-FC2.

Não toque em componentes como cabos CA, disjuntores e conectores durante a energização da Caixa SE-FC2.

- Mantenha a Caixa SE-FC2 com conhecimento suficiente deste documento e das ferramentas e equipamentos de teste adequados.
- Antes de executar as tarefas de manutenção, desligue a Caixa SE-FC2 e execute o bloqueio/sinalização (LOTO) do circuito de origem.
- Para segurança pessoal, use equipamento de proteção individual (EPI), incluindo luvas isoladas e sapatos de proteção.

Política de Garantia

- A política de garantia deste produto está especificada no contrato; caso contrário, a garantia padrão é de 2 anos.
- Para os termos de garantia, consulte a política de garantia de acessórios CPS em vigor no momento da compra.

Especificações do Produto

RS485 HUB (FD2-Bridge2)	
No. de Portas	4 (Bloco Terminal 5-Pólos , RS485 + Saída CC)
Saída CC	12 / 24 V selecionável
Fonte de Alimentação CA/CC(FD2-Bridge2)	
Entrada CA	100 ~ 270 V, (220VCA, F-N / 380VCA, F-N)
Saída CC	12 / 24 V, 10W
Limites Ambientais	
Temperatura de Operação	-40 $^\circ\mathrm{C}$ a 60 $^\circ\mathrm{C}$ (-40 a 140 $^\circ\mathrm{F}$), Convecção natural
Umidade Relativa do Ambiente	5 a 85% (sem condensação)
Características Físicas	
Opções de Instalação	Montagem na parede
Classificação IP	IP 65
Dimensões	400 mm / 300 mm / 170 mm
Peso	2kg

SE-FC2 sem kit EPM (FV O&M)



SE-FC2-E com kit EPM (+ exportação zero / monitoramento de carga)



FC2-EWX2/EHX2 Gateway

FD2-Bridge2

resolve o problema de conectar o RS485 a diferentes hardwares, como inversores, medidores, sensores, etc.

FD2-NRC100 é para caso de uso C&I Corrente nominal 5000A Precisão 0,5% (centralização vertical)



A

Cabos pré-fabricados e conectores RJ12 | |

3.b

Kit EPM - Medidor

Kit EPM - Bobina Rogowski

 Barramento CA
 Barramento CA

 B
 C

Especificação (Medidor FD2-M1)

Tipo de fiação	3P4W / 3TC 3P3W / 3TC, 1P3W, 1P2W	
Tipo de sensor	Bobina de Rogowski	
Faixa de Tensão	0~480 VCA	
Max. Tensão	528 VCA	
Precisão		
Corrente	0,1% + Precisão do Sensor de Corrente	
Tensão	±0.2% (60V~600V CA)	
Frequência	±0.01% (45~65Hz)	
Fator de Potência	±0.005	
Potência Ativa e Aparente	IEC62053-22 Grau:0.5S	
Potência Reativa	IEC62053-21 Grau:1S	
Energia Ativa	IEC62053-22 Grau:0.5S	
Energia Reativa	IEC62053-21 Grau:1S	

Especificação (FD2-NRC100)

Corrente Nominal	5000A
Sensibilidade @50Hz	Calibrado 50mV/kA, 85mV/kA
	Não calibrado 56mV/kA, 90mV/kA
Desvio de Temperatura	Calibrado < 100ppm/ [°] C
	Não calibrado <50ppm/°C
Precisão	0.5% (Centralização Vertical)
Resistência Interna	$50\!\sim\!250\Omega$
Espessura da seção transversal da bobina	8mm
Comprimento do Sinal	5m

Gateway

FC2-EHX2

Interface em cadeia

No. de Portas	1 (Bloco terminal 5-pólos)	•
Protocolo	Modbus RTU	•
Modo Modbus RTU	Mestre	⊘
Interface CAN		
No. de Portas	1 (Bloco terminal 3-pólos)	•
Sinais	CAN_L, CAN_H, CAN Signal GND	•
Terminal	120 ohms (configurável)	⊘
Isolamento	3 kV (embutido)	⊘
Interface Ethernet		
Portas 10/100BaseTX	1 (conector RJ45)	⊘
Aplicações em Nuvem	MQTT	⊘
Interface WLAN		
Padrão WLAN	802.11 b/g/n	•
Faixa de Frequência	2.4 GHz	•
Segurança Wireless	WEP, WPA/WPA2	⊘
Antena	Embutida	⊘
Interface Bluetooth		
Padrão	BLE 4.2	⊘
Antena	Embutida	•

	FC2-EHX2	FC2-EWX2
Interface Celular		
Padrões Celulares	LTE-FDD/LTE-TDD	
No. do slot SIM	1	
Antena Celular	Embutida	
Parâmetros de Energia		
Tensão de Entrada	8 a 24 Vcc	⊘
Consumo de energia	2.5 W, Max. 5 W	⊘
Limites Ambientais		
Temperatura de operação	-30 \degree a 85 \degree , Convecção natural	⊘
Temperatura de armazenamento	-40 a 85°C	♦
Umidade Relativa do Ambiente	5 a 85% (sem condensação)	⊘
Características Físicas		
Invólucro	Plástico	⊘
Classificação IP	IP 20	⊘
Dimensões	101 mm / 69 mm / 21 mm	⊘
Peso	150g	⊘

	Potência de entrada	Cenário	
SE-FC2	120 / 220/ 380 VCA, (F - N)	INV Trifásico em Cadeia (Sistema Híbrido / Alto Desempenho)	SE-FC2-E
SE-FA1	480 / 600 / 800 VCA	INV Trifásico em Cadeia (Plataforma terceira SCADA / Sistema Híbrido / Alto Desempenho)	SE-FA1-E
sem EPM		com EPM (+ exportação zero / monitorame	ento de carga)

Aviso:

O EPM depende totalmente da confiabilidade e pontualidade da comunicação entre o gateway e os dispositivos na cadeia, o desempenho do EPM é baseado na premissa de comunicação confiável.



Intervalo de tempo mínimo para toda a cadeia realizar	Tempo máximo para o inversor executar um comando de escrita		
um único derating	< 200 ms	> 200 ms	
2 Segundos	5	2	
10 Segundos	25	10	
	Número máximo de inversores que podem ser conectados		

Dimensões







Instalação de hardware

Montagem na parede



Bolsa de acessórios da Caixa SE com acessórios de montagem na parede e parafusos,

usando uma chave de fenda para aparafusar os acessórios um a um nos quatro cantos da caixa.

300mm

Pré-abrir quatro furos na parede com uma furadeira de impacto, espaçamento de quatro furos conforme mostrado na figura, a profundidade do instalador de referência para adquirir seus próprios parafusos de expansão.



Fixe a caixa SE na parede com parafusos de expansão e verifique se está bem instalada.



Para facilitar a colocação dos tubos e posterior conexão dos cabos, a SE Box reservou um furo de 1 polegada e outro de 3/4 de polegada.

1 in

3/4 in

Página 14

Conectando EPM





Não puxe ou dobre a bobina com força.





Comissionamento do Sistema

Digitalize o código QR para concluir o download e a instalação do APP usando os telefones celulares que podem acessar a Internet. Ou procure por "Chint Connect" na Apple Store e Google Play.



A interface de usuário do Android/iPhone pode parecer um pouco diferente, mas o procedimento de configuração será o mesmo mostrado.



Verifique a conexão com a Internet



Certifique-se de que seu telefone pode se conectar à Internet quando você executar o aplicativo pela primeira vez. O APP precisa sincronizar alguns dados importantes da nuvem. Clique em "smart link" e o aplicativo solicitará que você obtenha algumas permissões de telefone. Não há prompt anormal, clique em "próximo" para entrar.



O gateway SN está incluído no nome do sinal BLE e o aplicativo listará os sinais digitalizados. Selecione o SN consistente com o rótulo do gateway de destino e clique para entrar. Durante o processo de conexão e entrada na interface de configuração do gateway, o APP solicitará informações detalhadas em caso de qualquer anormalidade. Fácil para os usuários diagnosticarem problemas.





Garantir que o gateway possa se conectar à Internet é a etapa mais importante.

Diferentes modelos de gateway têm diferentes canais de rede opcionais.

Se o "Status" for "Online", o gateway está conectado ao servidor de destino.

Quando o status do gateway se tornar "Online", o gateway criará automaticamente objetos relacionados no portal e o administrador poderá definir remotamente os parâmetros necessários.

A menos que o padrão de fábrica não inclua 4G, o gateway se conecta à Internet via 4G por padrão.

Nesse caso, presume-se que o cartão SIM esteja inserido no gateway.

<	WiFi	Salvar
Aviso: O roteador WiFi de 5 GHz não é compatível. Não suporta autenticação de redirecionamento, comum em roteadores WiFi de hotéis.		
WiFi SSID		>
Senha		>
DHCP		>
Auto DNS		>



Clique em "Configurações da Internet", selecione "WiFi" após "Trocar".

Insira as informações WLAN corretas.



Cuidado :

Depois de clicar em "WiFi SSID" para configurar, o APP preencherá automaticamente o WiFi SSID atualmente usado pelo telefone.

Se o usuário não puder julgar o status da rede do roteador WLAN, o usuário pode configurar o ponto de acesso WiFi do celular para o gateway para referência.

WiFi SSID	
WiFi atualmente conectado ao telefone: WI-FI Grátis ABC Clique no nome WIFI acima, A caixa de entrada será preenchida automaticamente	
Cancelar OK	

Configurações do dispositivo Modbus



O gateway é configurado com um intervalo de ID modbus padrão.

Clique em "Configurações do dispositivo" e o gateway fará a varredura da cadeia. Após a digitalização, uma lista de dispositivos aparecerá com o ID padrão.

O usuário pode verificar novamente os IDs de destino individualmente na lista ou verificar a cadeia completa. Clique em "Mais" e depois em "Faixa Modbus ID" para definir diferentes segmentos de endereço Modbus ID em uma cadeia RS485 para descobrir vários dispositivos de hardware.





	Novo ii	ntervalo de ID	
Faixa ID	2	Produto	3 Protocolo
ID Iniciar em:		Terminar em	::
246		9	
1		10)
2		11	
		Cancelar	Próximo
_			-





CHINT POWER SYSTEMS BRAZIL LTDA.

Email: service.br@chint.com

Website: www.br.chintpower.com