

Yee Tool - Placa com um canal E1 com conectores BNC PXE 200 - Placa com dois canais E1 com conectores BNC PXE 400 - Placa com quatro canais E1 com conectores BNC PXE 145 - Placa com um canal E1 com conectores RJ45 PXE 245 - Placa com dois canais E1 com conectores RJ45 PXE 445 - Placa com guatro canais E1 com conectores RJ45

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

As placas de interface PXE são cartões que dispõem de interface PCI 32 bit/33 MHz a 3.3 V/5 V e de uma a quatro interfaces digitais E1. Os cartões podem ser utilizados para prover serviços de voz e dados em plataforma PC. Os E1s podem operar com ou sem CRC e com ou sem sinalização por canal associado (CAS) . Desta forma, é possível sua utilização em troncos E1 com sinalização MFC/R2 ou ISDN.

Para operar corretamente este equipamento, leia atentamente este guia.

ATENÇÃO

Disc-OS é uma distribuição de um SoftPABX baseado em software livre. Desenvolvido para o mercado brasileiro com interfaces em português, de fácil instalação e configuração, contendo Linux® customizado, software Asterisk® 1.2 e o configurador Disc®. Por ser um software livre é cedido sem nenhum tipo de garantia, conforme descrito na General Public License (GPL) versão 2. Para suporte, dúvidas ou atualizações, acesse o site www.disc-os.org

Linux® é uma marca registrada por Linus Torvalds. Asterisk® e uma marca registradas da Digium Inc. Disc-OS e Disc são marcas e logos registradas da Intelbras S.A.Todas as demais marcas registradas são de uso e direito de seus respectivos proprietários.

Índice

| CUIDADOS E SEGURANÇA ANTES DA INSTALAÇÃO | 5 |
|--|----------|
| Ambiente de instalação e armazenamento | 5 |
| Antes de manusear a placa | 5 |
| Instruções antes da instalação | 5 |
| INSTALAÇÃO | 6 |
| Como aterrar o sistema | 6 |
| Identificação dos conectores, jumpers e LEDs das placas Placas PXE 00 | 8 |
| Placas PXE_45 | 9 |
| Identificação dos jumpers das placas PXE_ 00 e PXE_ 45 1 | 0 |
| Conector mini BNC 1 | 0 |
| Montagem do cabo com conector mini BNC 1 | 0 |
| Conector RJ45 1 | 2 |
| Montagem do cabo com conector RJ45 1 | 12 |
| Identificação do slot PCI compatível1 | 3 |
| Identificação dos conectores PCI 1 | 13 |
| Instalação da placa 1 | 4 |
| Instalação do driver 1 | 5 |
| Instalação do Disc-OS 1 | 8 |
| Configu ⁻ ação mínima do computador1 Instalação do Disc-OS | '8 18 |

| Como conectar os cabos de TX e RX no Modem E1 da operadora nas placas PXE | |
|--|----|
| Verificação da instalação das placas PXE e Drivers | 20 |
| ΤΕΒΜΟ DE GABANTIA | 21 |

Cuidados e Segurança antes da Instalação

Ambiente de instalação e armazenamento

Temperatura de operação e armazenamento: 10 a 50°C. Umidade de operação e armazenamento: 10 a 90% sem condensação.

Antes de manusear a placa

Atenção: A eletricidade estática pode danificar os componentes eletrônicos da placa. Esse tipo de dano pode ser irreversível ou pode reduzir a expectativa de vida útil do dispositivo tocado.

Para evitar danos eletrostáticos, observe as seguintes precauções:

- Evite o contato manual nos componentes da placa.
- O transporte e o armazenamento da placa devem ser somente em embalagens à prova de eletricidade estática.
- Coloque a placa sobre uma superfície aterrada ao retirá-la da embalagem.
- Esteja sempre aterrado ao manusear a placa.

Instruções antes da instalação

- Não instale ou armazene a placa em ambientes quentes e úmidos.
- Desligue o computador e retire o plug da tomada toda vez que tiver que inserir ou retirar a placa.

- Utilize um "no break" e um estabilizador de tensão no computador onde a placa será instalada.
- Verifique o aterramento do computador e todos os equipamentos que fazem parte do sistema.

Instalação

Como aterrar o sistema

A forma ideal para o aterramento é a criação de uma barra de equalização de potencial de terra, conforme figura 1. Nesta barra, deve estar ligado o neutro da energia elétrica, o fio terra do computador, o fio terra do "no break", o fio terra do modem E1 e o fio terra de qualquer outro equipamento ligado ao computador. A barra de equalização de terra cria o mesmo potencial para vários "terras", evitando a circulação de corrente entre eles.



Caso não seja possível a instalação da barra de equalização, os aterramentos devem ser interligados para criar o mesmo potencial entre eles. A figura seguinte exemplifica como deve ser feito.

Figura 2



A resistência máxima para o aterramento é de 5 Ω.

Identificação dos conectores, jumpers e LEDs das placas

Placas PXE_00



Identificação dos LEDs

| LED | LINK (SPAN) |
|-----|--|
| D9 | 1 |
| D8 | 2 |
| D7 | 3 |
| D6 | 4 |
| D5 | LED indicador de alimentação da placa |

Placas PXE_45



Identificação dos LEDs

Obs.: O LED amarelo dos conectores RJ 45 (CN5 a CN2) está desabilitado. Os LEDs verdes estão habilitados, conforme relação abaixo.

| CONECTORES | LINK (SPAN) |
|------------|--|
| CN5 | 1 |
| CN4 | 2 |
| CN3 | 3 |
| CN2 | 4 |
| D5 | LED indicador de alimentação da placa |

Identificação dos jumpers das placas PXE_ 00 e PXE_ 45

| JUMPER | ATERRAMENTO | LINK (SPAN) |
|--------|-------------|-------------|
| J8 | Tx | 1 |
| J9 | Rx | 1 |
| J7 | Tx | 2 |
| J6 | Rx | 2 |
| J5 | Tx | 3 |
| J4 | Rx | 3 |
| J3 | Tx | 4 |
| J2 | Rx | 4 |

Conector mini BNC

Se você adquiriu uma placa identificada como: PXE 100, PXE 200 ou PXE 400, estas possuem conectores do tipo BNC com impedância de 75 Ω .

Montagem do cabo com conector mini BNC



Retirar aproximadamente 1,5cm da capa que envolve a malha do cabo coaxial

Retirar 1cm da capa que envolve o condutor interno

Passo 2



Conector RJ45

Se você adquiriu uma placa identificada como: PXE 145, PXE 245 ou PXE 445, estas possuem conectores do tipo RJ45 com impedância de 120 Ω . Para esses tipos de placa, é necessário a utilização do adaptador *balun.

Montagem do cabo com conector RJ45

| | - | DINIO | DECODIQÃO | 000 |
|----------------------------|--------------------------|-------|-----------|--------------|
| $ \longrightarrow Pino S $ | | PINO | DESCRIÇÃO | COR |
| | Pino 1 | 1 | Rx | Branco/verde |
| | × 1 110 1 | 2 | Rx | Verde |
| | | 3 | Não usado | - |
| | | 4 | Tx | Azul |
| | \longrightarrow Pino 8 | 5 | Tx | Branco/azul |
| | | 6 | Não usado | - |
| | • | 7 | Não usado | - |
| | | 8 | Não usado | - |

Configuração dos pinos do cabo RJ45 Cat 568A

*Balun é um adaptador 75/120 W que possibilita equipamentos com saídas Rx/Tx coaxiais de 75 W (conexão BNC) de se comunicarem com equipamentos que utilizam par trançado 120 W (conexão RJ45). Suporta E1 com taxas de transmissão de 2,048 Mbps.

Identificação do slot PCI compatível

A placa que você recebeu é compatível com slots PCI de 32 bit com alimentação de 3.3 V e 5 V. Verifique a figura a seguir e identifique os slots PCI compatíveis.



Identificação dos conectores PCI

- 1: 64-bit 5 V PCI Slot
- 2: 64-bit 3.3 V PCI Slot
- 3: 32-bit 5 V PCI Slot
- 4: 32-bit 3.3 V PCI Slot



Obs.: Verificar no manual da placa mãe se os conectores PCI de 64-bit podem ser utilizados por placas com barramento de 32-bit.

Instalação da placa

- Desligue o computador e retire o plug da tomada.
- (1) Remova do gabinete o suporte que cobre o slot.
- (2) Insira a placa no slot PCI.
- Certifique-se de que a placa está bem fixa no gabinete do computador através do parafuso de fixação. Esta fixação é importante para garantir o aterramento da placa.

Veja na figura abaixo como proceder:



Obs.: Maiores detalhes sobre a instalação, verifique no endereço www.intelbras.com.br na seção "Suporte a Clientes", um guia com exemplos de instalação das placas PXE.

Instalação do driver

Obs.: Compativel com Asterisk® série 1.2.

Passo 1

Crie um diretório para compilar os drivers juntamente com o zaptel:

root# mkdir intelbras

Passo 2

Baixe a última versão do pacote Zaptel. Caso não tenha a última versão, você deve pegar o SOURCE compatível com a versão que você usa.

Passo 3

Baixe o driver da placa PXE no endereço: www.intelbras.com.br na seção Suporte a Clientes>Arquivos para downloads>Placas PXE.

Passo 4

Descompacte o arquivo:

- Arquivo em formato BZIP.

root# tar -jxvf pxe.bz2

- Arquivo em formato TAR.

root# tar -zxpvr pxe.tar.gz

Passo 5

Compile o Zaptel:

Descompacte o pacote zaptel usando um dos mesmos procedimentos citados

anteriormente (passo 4). Dentro do arquivo de SOURCE do zaptel, edite o arquivo Makefile. Use qualquer editor de texto (vi, vim, ee, emacs, mcedit ou pico) .

Você deve procurar pela linha "MODULES". Esta linha contém os outros drivers suportados pelo pacote Zaptel.

Exemplo usando o pacote zaptel-1.2.18:

MODULES:=zaptel tor2 torisa wcusb wcfxo wctdm wctdm24xxp ztdynamic ztdeth wct1xxp wcte11xp pciradio ztd-loc wcte12xp

Você deve inserir pxe (driver das placas PXE-intelbras) no Makefile na linha MO-DULES. Exemplo:

MODULES:=zaptel tor2 torisa **pxe** wcusb wcfxo wctdm wctdm24xxp ztdynamic ztd-eth wct1xxp wcte11xp pciradio ztd-loc wcte12xp

Passo 6

Compile o zaptel executando os seguintes comandos:

root# make all

root# make install

root# make config

Passo 7

Após instalado os módulos, você deve adicionar no script de startup (/etc/init.d/ zaptel) os módulos a serem carregados.

Procure pela linha MODULES e adicione o driver pxe.

Para carregar o novo módulo:

root# depmod -a

root# /etc/init.d/zaptel restart

Passo 8

Verifique se o driver foi carregado em memória:

root# lsmod | grep pxe

Caso esteja carregado, como exemplo deve aparecer:

pxe 26912 60 zaptel 192804 123 pxe

Passo 9

Configure os arquivos zaptel.conf e unicall.conf para suportar os canais da placa PXE. No caso de dúvidas, acesse o endereço www.intelbras.com.br na seção "Suporte a Clientes", você encontrará arquivos de configuração, como exemplo.

Passo 10

Verifique no CLI se os canais estão funcionando.

root# asterisk -r DiscOS*CLI> uc show channels

Importante: O compartilhamento de IRQ pode causar instabilidade no tratamento da voz. Verifique se a placa PXE instalada não está compartilhando IRQ, caso houver, retire o compartilhamento. Se necessário, no endereço www.intelbras.com.br, na seção "Suporte a Clientes", você encontrará um guia de como fazer esta operação.

Instalação do Disc-OS

Configuração mínima do computador

- 256 MB de RAM
- CPU de 1.0 GHz (Pentium/AMD)
- 10 GB de espaço livre no HD

Instalação do Disc-OS

Você recebeu, juntamente com a placa, o CD de instalação do Disc-OS. Siga os passos abaixo para fazer a instalação.

Atenção: A instalação irá formatar o HD do computador, ou seja, todas as informações que estiverem no HD serão perdidas. O computador será de uso exclusivo do Disc-OS.

Passo 1

Altere na BIOS do computador a configuração do boot. Selecione como boot primário o driver de CD ou DVD.

Passo 2

Insira o CD de instalação no compartimento de CD ou DVD. Durante o procedimento de instalação, você terá três perguntas para responder, são elas:

- O DHCP (caso essa não for sua opção, você deverá definir o número IP, máscara de rede, gateway e DNS).
- Definir qual o horário da região.
- Definir senha do administrador do Disc-OS.

Obs.: Senha do root do Disc: login: root password: disc-os

Esta é uma senha padrão e deve ser alterada. Ao entrar no Disc-OS, com a senha do root citada acima, você terá uma tela de apresentação no monitor. Entre na opção "Executar Shell", execute:

passwd root

Em seguida, defina a nova senha.

Importante: Após a instalação, verifique se a placa PXE instalada não está compartilhando IRQ. O compartilhamento de IRQ pode causar instabilidade no tratamento da voz. O compartilhamento pode ser verificado através da opção "Mostrar IRQ" ao entrar no Disc-OS como root. Se constatar que a IRQ da placa PXE está sendo compartilhada com algum outro dispositivo, retire o compartilhamento através da configuração de IRQ na BIOS da placa mãe.

Para mais detalhes sobre a instalação, dúvidas ou suporte ao Disc-OS, acesse o site www.disc-os.org.

Como conectar os cabos de TX e RX no Modem E1 da operadora nas placas PXE

Para finalizar a instalação, conecte os cabos provenientes do Modem E1 nas placas. Essa conexão para as placas PXE_00 pode ser direta, pois as mesmas possuem conectores BNC eletricamente compatíveis com o Modem.

Caso a placa instalada for uma PXE_45, os cabos provenientes do Modem E1 devem ser conectados aos conectores BNC do balun. O conector RJ45 do balun deve ser conectado a um dos conectores RJ45 da placa, através de um cabo par trançado, conforme configuração vista anteriormente.

Verifique a nomenclatura de indicação de Tx e Rx na placa, no balun (quando necessário) e no Modem. O Tx do Modem deve ser ligado no Rx da placa ou balun e o Rx deve ser ligado no Tx da placa ou balun.

Verificação da instalação das placas PXE e Drivers

Identificação através dos LEDs dos links (Spans):

| LED | SITUAÇÃO |
|---|--|
| Apagado | Placa=Não OK e ou Driver=Não OK |
| Piscando sem estar conectado ao Modem E1 | Placa e Driver instalados corretamente |
| Piscando conectado ao Modem E1 | Placa=OK/Driver=OK/Sincronismo=Não OK |
| Aceso conectado ao Mo- dem E1 | Placa=OK / Driver=OK / Sincronismo=OK |

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

| Nome do cliente: | |
|------------------------|-------------|
| Assinatura do cliente: | |
| Nº da nota fiscal: | |
| Data da compra: | |
| Modelo: | № de série: |
| Revendedor: | |
| | |

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1 Todas as partes, peças e componentes da placa, são garantidas contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses da garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, estin defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o senhor consumidor arcará com estas despesas.

2 Constatado o defeito, o senhor consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.

3 Na eventualidade do senhor consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do senhor consumidor.

4 A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo senhor consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos à placa forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se a placa tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se a placa tiver sido violada.

5 O Disc-OS é uma distribuição de software livre e ,como tal, **é cedido sem nenhum** tipo de garantia, conforme descrito na General Public License (GPL) versão2. Você encontrará suporte no site www.disc-os.org

6 A presente Garantia em nenhuma hipótese cobrirá danos causados pelo uso ou pela impossibilidade de uso do software, incluindo danos indiretos, lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de informações e outros prejuízos pecuniários.

7 Não serão cobertos pela Garantia da Placa: I - eventuais danos, seja qual for a origem, causados nos demais componentes do computador; II – O CD que acompanha a placa, sendo que em caso de inutilização, o software poderá ser baixado no site www.disc-os.org

Sendo estas as condições deste termo de garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia BR 101, Km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800 Fone (48) 3281-9500 - fax (48) 3281-9505 - www.intelbras.com.br