

intelbras

Manual do usuário

Focus Style

intelbras

Focus Style

Headset Bluetooth

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O headset Focus Style tem alta qualidade de áudio e tecnologia bluetooth que permite conectá-lo à outros dispositivos. Esse produto é ideal para auxiliar a ter mais foco e concentração na execução das suas tarefas, evitando ruídos e distrações externas. Além disso, permite mobilidade enquanto estiver ouvindo música, participando de reuniões remotas ou durante chamadas.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Índice

1. Especificações técnicas	6
2. Características	7
3. Conteúdo da embalagem	7
4. Produto	8
4.1. Modo de colocação	8
4.2. Ajuste do arco flexível	9
5. Configurações	9
5.1. Carregue a bateria	9
5.2. Conexão bluetooth	10
5.3. Chamadas	11
5.4. Assistente de voz	11
5.5. Reprodução de músicas	12
5.6. Desconectar headset	12
5.7. Conectar headset	12
5.8. Ajuste de volume	13
5.9. Alcance bluetooth	13

6. Recomendações	14
6.1. Volume	14
6.2. Como cuidar	14
6.3. Armazenamento	15
6.4. Informações gerais.	16
Termo de garantia	17

1. Especificações técnicas

Bateria

Tipo de bateria	Lítio, 220 mAh
Carga total (bateria)	2 horas
Tempo de reprodução (bateria) ¹	Até 16 horas (com 50% do volume)

¹ O tempo de reprodução é variável dependendo das condições de uso.

Conectividade

Faixa de frequência bluetooth	2.402 GHz - 2.48 GHz
Versão bluetooth	4.1
Alcance Bluetooth s/ barreira	15 m

Geral

Indicador visual	LED
Peso	143 g
Resposta de frequência dinâmica	20 Hz - 20 kHz
Driver (mm)	40 mm
Impedância de entrada (ohms)	32 Ω
Sensibilidade do driver	99 dB ± 3 dB

Função	Ação	LED
Bluetooth emparelhamento	Alternando e intermitente	Azul/Vermelho
Bluetooth conectado	Intermitente	Azul
Headset Ligado	Alternado e intermitente	Azul/Vermelho
Headset desligado	Intermitente 1x	Vermelho

2. Características


- » Conecte-se à dispositivos móveis/notebooks/tablets através da tecnologia bluetooth.
- » Capacidade de ouvir músicas e chamadas nítidas de alta qualidade.
- » Bateria com ótimo desempenho, obtenha até 12 horas em reprodução.
- » Headset será compatível com qualquer dispositivo que tenha bluetooth acima da versão 2.0.
- » Cancelamento de ruído passivo.
- » LED de sinalização indicando os seguintes status.

3. Conteúdo da embalagem

- » 1× Headset Focus Style
- » 1× Manual do usuário
- » 1× Cabo de auxiliar P2
- » 1× Cabo Micro USB

4. Produto

Focus Style



1. Ligar/desligar headset, Atender/desligar ligações, Play/pause música, assistente de voz.
2. Entrada auxiliar P2.
3. Microfone.
4. Aumentar volume, Próxima música.
5. Reduzir volume, Música anterior.
6. Porta de carregamento USB.

4.1. Modo de colocação

Coloque o headset com a central de comando (botões) no ouvido esquerdo.
(L) Esquerdo e (R) Direito.

4.2. Ajuste do arco flexível

Faça o ajuste necessário no arco para acomodá-lo adequadamente à cabeça, o protetor auricular de espuma deve adaptar-se confortavelmente sobre o centro do ouvido.

5. Configurações

Ao parear o headset com seu dispositivo Android você poderá visualizar o nível de bateria do headphone. Devido ao tempo de sincronização entre os dispositivos é natural haver uma variação na informação apresentada, sendo assim, aguarde alguns segundos para obter a informação de forma mais precisa.

5.1. Carregue a bateria

Para carregar a bateria do Headset deve-se utilizar o cabo USB e conectá-lo ao computador. Também pode ser utilizado uma fonte de carregamento de celular, desde que o conector seja micro USB e a especificação da fonte seja de 5 V - 2 A.

O LED indicador ficará vermelho constantemente durante o carregamento. Depois de totalmente carregado, o LED indicador azul acende.

Importante: o tempo para carregar a bateria completamente é aproximadamente 02:00 horas. Evite utilizar o headphone enquanto estiver sendo carregado.

5.2. Conexão bluetooth

Ligar bluetooth

- » Para ligar, pressione o botão (*On/Off*) *ligar / desligar* por cerca de 2 segundos haverá um tom de alerta (*bip*), automaticamente entrará no modo de emparelhamento, apresentando o LED azul e vermelho por 6 segundos alternadamente.

Desligar bluetooth

- » Para desligar, pressione o botão (*On/Off*) *ligar / desligar* por cerca de 2 segundos haverá um tom de alerta *bip* e LED acendera vermelho por 2 segundos.

Emparelhamento

1. Verifique se o seu telefone ou dispositivo bluetooth está ligado.
2. Para emparelhar o headset, caso ainda não tenha sido emparelhado com um dispositivo, ligue o headset. Automaticamente entrará no modo de emparelhamento, apresentando o LED azul e vermelho por 6 segundos alternadamente. Para emparelhar o headset se ele já tiver sido emparelhado com outro dispositivo, verifique se o dispositivo emparelhado anteriormente está desligado.
3. Ative a funcionalidade bluetooth no seu telefone ou dispositivos bluetooth e defina-a para procurar dispositivos bluetooth.
4. Selecione *Focus Style* na lista de dispositivos encontrados no seu telefone ou dispositivos bluetooth; haverá um tom de alerta: *conectado*.
5. Quando conectado com sucesso, o LED altera para azul intermitente

Conexão automática

- » O headset que foi emparelhado anteriormente com o mesmo dispositivo bluetooth se conectará automaticamente se ele estiver ligado e dentro do alcance de conexão. Caso contrário, o headset entrará no modo de espera.

5.3. Chamadas

Realizar chamada

- » Para realizar uma ligação, utilize seu dispositivo móvel normalmente quando o headset estiver conectado a ele.

Receber chamada

- » Quando uma chamada é recebida, pressione rapidamente o botão (*On/Off*) *ligar / desligar* para atender.

Rejeitar chamada

- » Mantenha pressionado o botão (*On/Off*) *ligar / desligar* cerca de 1,5 segundos para rejeitar a chamada.

Encerrar chamada

- » Durante uma chamada, pressione o botão (*On/Off*) *ligar / desligar* para encerrá-la.

5.4. Assistente de voz

A assistente de voz consiste em ajudar o usuário a fazer pequenas utilizações em seu dispositivo conectado, que tenha suporte a assistente de voz.

Para acionar a assistente de voz, pressione rapidamente o botão (*On/Off*) *ligar/desligar* duas vezes .

- » Teste essa função: pressione duas vezes rapidamente e fale *abrir calculadora*, você será direcionado para a calculadora

5.5. Reprodução de músicas

Para ouvir música, conecte o headset ao seu dispositivo móvel ou a dispositivos bluetooth compatíveis com o perfil *Bluetooth A2DP*. As funções de música disponíveis dependem dos seus dispositivos bluetooth. Se você recebe ou faz uma chamada enquanto ouve música, a música é pausada até que a chamada termine.

- » Para selecionar a próxima música, pressione rapidamente o botão (+) aumento de volume.
- » Para selecionar a música anterior, pressione rapidamente o botão (-) reduzir volume.
- » Para aumentar o volume, mantenha pressionado o botão (+) aumentar volume (quando chegar ao volume máximo será emitido um sinal sonoro).
- » Para diminuir o volume, pressione rapidamente o botão (-) reduzir volume (quando chegar ao mudo será emitido um sinal sonoro).

5.6. Desconectar headset

Para desconectar o headset do dispositivo, desligue-o ou desconecte-o no menu *Bluetooth* do seu dispositivo.

5.7. Conectar headset

Para conectar o headset ao telefone ou aos dispositivos bluetooth que você usou pela última vez, apenas ligue o headset. Caso contrário coloque-o em modo de pareamento pressionando o botão *On/Off* durante 9 segundos e faça a conexão no menu *Bluetooth* do seu dispositivo.

5.8. Ajuste de volume

Aumente ou diminua o volume pressionando continuamente (+) e (-) durante uma chamada ou enquanto ouve música.

Obs.: *quando conectado com cabo P2 o ajuste de volume deve ser realizado no dispositivo utilizado como notebook ou dispositivo móvel.*

5.9. Alcance bluetooth

- » **Alcance bluetooth com barreiras:** depende do cenário do usuário, paredes de alvenaria, quantidades de paredes entre o dispositivo e headset, outros equipamentos operando na mesma frequência do bluetooth e etc.
- » **Sem barreiras:** pleno funcionamento em até 15 m.

6. Recomendações

6.1. Volume

- » Caso o volume esteja muito alto ou muito baixo, o volume de recepção deve ser ajustado nos botões (+) e (-) do headset.

Atenção: evite o uso com o volume alto por um longo período de tempo, isso poderá prejudicar sua audição. É aconselhável manter o volume em um nível moderado.

6.2. Como cuidar

- » Guarde sempre o headset desligado e protegido em segurança
- » Para prolongar a vida útil da bateria, carregue a cada 3 meses (caso o produto esteja sem utilização).
- » Não substitua a bateria do headset por conta própria.
- » Não coloque este produto no ambiente com temperatura acima de 60 °C ou no fogo para evitar acidentes com explosão de bateria.

6.3. Descarte



Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

6.3. Armazenamento

O produto deve ser estocado em sua embalagem original, fechada, a uma temperatura entre -10 °C e 55 °C e umidade relativa menor que 70%. Em virtude das esponjas dos protetores auriculares, o tempo de armazenamento máximo será de 3 anos sob as condições supracitadas. Todavia, o produto tem validade indeterminada.

6.4. Informações gerais

- » **Aquecimento do material:** como o headphone tem a parte interna revestida, não apresenta perigo de queimaduras para o usuário.

A parte externa, por ser de metal, quando exposta durante um longo período ao sol pode aquecer. No entanto, o aquecimento ocorrerá somente se o cliente utilizar o headphone no sol. O mesmo não acontece se o headphone estiver armazenado no case de transporte ou exposto indiretamente (dentro de uma mochila, por exemplo).

- » **Cabo P2:** não recomendamos utilizar cabos P2 de outros concorrentes pois podem danificar o headphone, Caso utilize o headphone com cabo P2 utilizar o cabo P2 que acompanha o produto.
- » **Qualidade no áudio modo headset:** é nativo dos sistemas operacionais dos computadores apresentar duas opções de utilização para os fones conectados no computador (modo Headset e modo fones de ouvido). A opção Fones de ouvido possui modo de codificação diferenciado que permite ouvir músicas com som de qualidade mas não reconhece o microfone. Já na opção Headset o computador reconhece o microfone mas utiliza parâmetros de codificação mais simples e que resultam em um áudio voltado à comunicação. Por isso, quando utilizado nesse modo não possui a mesma qualidade para ouvir os graves e agudos do som de maneira límpida. Vale ressaltar que essa não é uma particularidade dos nossos produtos.

Obs.: ao parear o headphone com seu dispositivo Android você poderá visualizar o nível de bateria do headphone. Devido ao tempo de sincronização entre os dispositivos é natural haver uma variação na informação apresentada, sendo assim, aguarde alguns segundos para obter a informação de forma mais precisa.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

02.20
Origem: China